



Acquittement général des alarmes

Source : Chapter 4 : Operation → 4.1 Trial Operation

Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode fonction et utiliser les boutons INC (▲) et DEC (▼) pour accéder au Fn010



Appuyer sur le bouton ENTER (◀). L'écran ci-dessous s'affichera



Appuyer sur le bouton MODE (M), l'écran ci-dessous s'affichera



Appuyer sur le bouton ENTER (◀) pour faire un reset du défaut

Important : Cette fonction effacera la position absolue du codeur, la sécurité mécanique doit être notée. Quand Fn010 est remis à zéro, toutes les autres alarmes du codeur sont remises à zéro en même temps.

Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode fonction et utiliser les boutons INC (▲) et DEC (▼) pour accéder au Fn011



Appuyer sur le bouton ENTER (◀), l'écran ci-dessous s'affichera



Appuyer sur le bouton MODE (M), l'écran ci-dessous s'affichera



Appuyer sur le bouton ENTER (◀) pour faire un reset des alarmes

Note : Fn010, Fn011 peuvent seulement être utilisés quand le Servo moteur est équipé d'un codeur absolu.

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr