



TUTORIEL

Changement de l'adresse IP d'un module URB



Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Sommaire

Introduction	3
Changement de l'adresse IP via les DIP Switches	4
Changement de l'adresse IP via le BOOTP Server	.6



Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr

Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





INTRODUCTION

Produits concernés

URB-TCP/URB-TCP2

Par défaut, l'adresse IP du module URB est : 192.168.100.100

Il faut savoir que la communication entre un module URB et un automate UniStream se fait via l' « **adresse IP CPU** » de l'UniStream.

Dans la majorité des cas, il n'est donc pas nécessaire de changer l'adresse IP de l'URB. Il sera préférable de configurer l'adresse IP CPU de l'UniStream en 192.168.100.XXX

Dans le cas où, l'adresse IP du module URB ne vous convient pas, il est tout à fait possible de la changer. Pour cela, il existe 2 méthodes :

- via les DIP Switches
- via le BOOTP Server

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





CHANGEMENT DE L'ADRESSE IP VIA LES DIP SWITCHES

Le changement de l'adresse IP via les DIP Switches permet de changer uniquement le dernier chiffre de l'adresse. L'adresse IP commencera donc par 192.168.100.**xxx**. Pour ce faire :

- 1- Mettre l'**URB** hors tension
- 2- Mettre le DIP Switch #9 sur OFF



- 3- Mettre le DIP Switch #10 sur ON
- 4- Configurer les DIP Switches de 1 à 8 en fonction de l'adresse que vous voulez attribuer au module URB.

A savoir que c'est la somme des valeurs des DIP Switches sur ON, qui vous donnera le chiffre de l'adresse IP.

N° DIP Switch	1	2	3	4	5	6	7	8
Valeurs	1	2	4	8	16	32	64	128

Exemple : pour l'adresse IP 192.168.100.50

| DIP |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Switch |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON |

2 + 16 + 32 = 50

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





- 5- Mettre le module URB sous-tension.
- 6- Faire un PING sur l'adresse IP configurée pour vérifier qu'elle ait bien été prise en compte. Pour cela lancer l'application Windows « Invite de commande »



7- Et écrire : « ping xxx.xxx.xxx » puis appuyer sur « ENTRER ». Si le module URB répond au ping, en affichant le temps de réponse comme ci-dessous, c'est que la nouvelle adresse IP est bien en place.

🔤 Invite de commandes	
C:/>ping 10.1.20.150	
Pinging 10.1.20.150 with 32 bytes Reply from 10.1.20.150: bytes=32 Reply from 10.1.20.150: bytes=32 Reply from 10.1.20.150: bytes=32	of data: time=1ms TTL=255 time<1ms TTL=255 time<1ms TTL=255



Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr

Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





CHANGEMENT DE L'ADRESSE IP VIA LE BOOTP SERVER

Pour changer l'adresse IP via le « **BOOTP Server** », il faut commencer par connecter le PC au module URB.

- 1- Mettre l'URB hors tension
- 2- Mettre tous les DIP Switches sur OFF sauf le DIP Switch #9 sur ON
- 3- Dans UniLogic, lorsqu'on sélectionne dans la configuration matériel URB Remote I/O, un onglet
 URB Remote I/O apparait avec la possibilité de lancer le BOOTP Server



Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





4- Cliquer sur « Run BOOTP Server » dans le bandeau du haut. Un popup apparait, cliquer sur « **Start Bootp** »

Unitronic	s Bootp S	erver					-		×
Request Hi	story					⊡ sł	now Unitror	iics device	only
Туре	Time	Ethernet Addr	ess(MAC)	IP Addro	ess	Transac	tion ID		
Setup Histo	Clear Histo	угу	S	tart Bootp			Stop Bo	оф	
Number	Ethernet	t Address(MAC)	IP Ad	dress	Subn	et Mask	Gatewa	ay Addres	5
<									>

- 5- Mettre le module URB sous tention.
- 6- Rechercher l'adrese MAC de l'URB et cliquer dessus.
- 7- Un popup apparaît, renseigner la nouvelle adresse IP, sélectionner la carte réseau utilisée et cliquer sur « **OK** ».
- 8- Maintenant vous devriez voir l'URB avec sa nouvelle adresse IP

	in a con y				🕅 Sh	ow Unitronics d	evice o
ype	Time	Ethernet Address	MAC) I	P Address	Transact	ion ID	
1	17:34:05	00-0D-22-10-00	-09		16829	867	
11	17:34:08	00-0D-22-10-00	-09		16829	867	
19	17:34:09	00-0D-22-10-00	-09		16829	867	
up nisi Iumber	Ethernet	Address(MAC)	IP Address	Subr	et Mask	Gateway Ad	idress
	00-0D	-22-10-00-09	10.1.20.150	255.2	55.255.0	10.1.20.2	254

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





- 9- Redémarrer le module URB
- 10- Faire un PING sur la nouvelle adresse IP pour vérifier qu'elle ait bien été prise en compte. Si le module URB répond au ping, en affichant le temps de réponse comme ci-dessous, c'est que la nouvelle adresse IP est bien en place.

🖼 Invite de commandes
C:>>ping 10.1.20.150
Pinging 10.1.20.150 with 32 bytes of data: Reply from 10.1.20.150: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 10.1.20.150: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.1.20.150: bytes=32 time<1ms TTL=255

- 11- Une fois que l'URB ait répondu avec succès, le mettre hors tension et basculer le DIP Switch #9 sur OFF.
- 12- Il ne reste plus qu'à configurer les cartes de l'URB dans UniLogic.

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr