



TUTORIEL Procédure Reset Password



Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Premier chargement de programme

Dans le logiciel UniLogic et à partir de la version 1.29.111.

Lors de votre premier chargement dans l'Automate et que vous n'avez pas changé le mot de passe, vous obtiendrez l'écran suivant :

Change PLC Password						
	The current PLC access Password is the default password Unitronics recommends that you set your own password to minimize exposure to non- authorized cyber users.					
	Stop reminding me for this PLC, I'm aware of the potential risk and choose to continue					
	Change Exit					

NB: Nous vous conseillons fortement de ne pas changer ce mot de passe.



Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr

Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Reset Password PLC

Version d'UniLogic : à partir de la 1.29.111

Si vous avez utilisé la fonction « User Access Control » (Comptes Utilisateur), assurez-vous d'avoir accès à l'UniApps.



Appui long (minimum 5s) dans le coin droit supérieur



Naviguer via la flèche de droite



Cliquer sur le 2nd onglet « Restore Password » puis sur le bouton « Restore PLC Password »



Cliquer sur le bouton « UniApps »



Cliquer sur l'icône « PLC Properties »



Valider en appuyant sur le bouton « OK »

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr





Changement Password PLC

Dama	1.	امتناما		
Dans	ie	logiciei	UNILOGIC	

Cliquer sur l'onglet « Automate » puis « Gestion UniStream » puis sélectionner « Change password »

Automa	e Outils Ladder Aide		
r Param t commu	etres de nication nication demoire de la compilation compilation nication demoire de la compilation demoire de la compilation de la compil	Ge UniSt	stion tream
n	Débugger	ł	Synchroniser dateheure
e 🝷 🕂	Main X	ł	Run CPU
\mathcal{P}	Nom de la région: Region1	ł	Stop CPU
•	Commentaire V	ł	Reset API
tri_dat	Gestion du mode de maintenance du Servo	ł	Reboot API
tri_fon		₽	Initialiser Tags Tetenus
abrica	Maintenance_Servo UMD_MAIN		
jour			Change Password
Inées	1 Mation Control A	₽	Débugger •
oler		m	Gestion Firmware
jes	UMD_General B	r h	Mise à jour Firmware
		<u>n</u>	Mise à jour via communication
e			
odDor	Region1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m	Récupération des valeurs des Tags de l'automate
sinage		È	Charger les valeurs des Tags dans l'automate



Sélectionner votre mode de communication puis cliquer sur « OK » Change your PLC Password

Change your PLC Password

Old Password:
Enter password

New Password:
Enter password

Confirmer Mot de passe:
Enter password

OK Annuler

Modifier votre mot de passe en entrant l'ancien et le nouveau tout en respectant les consignes de sécurité ci-

dessous

Le mot de passe doit contenir au moins :

- 8 caractères,
- 1 symbole,
- 1 caractère en minuscule,
- 1 caractère en majuscule

1 chiffre



Après avoir cliqué sur OK, le changement se fera et vous devriez avoir le message disant que vous avez changé votre mot de passe avec succès

Retrouvez-nous sur www.pl-systems.fr



Tél. 01 60 92 41 71 Fax 01 69 28 41 93 info@pl-systems.fr